EZ-ON PRODUCTS

100FM - MONTAJE EN EL PISO

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS 213 cuando se utiliza con un chaleco EZ-ON compatible; modelo 303Z o 403PB.
  - No utilizar con chalecos que no sean EZ-ON.
- Se puede instalar en un autobus escolar y en un vehiculo familiar personal.
  - Se requiere la instalacion profesional del kit de hardware incluido. Las instrucciones para el kit de hardware de EZ-ON se incluyen en la bolsa de ensamblaje del kit; las instrucciones en video tambien estan disponibles en ezonpro.com.
- Cuando se utiliza en un asiento de autobus escolar:
  - El asiento del autobus debe permitir que la correa/hardware pase entre el respaldo del asiento y el cojin inferior.
  - Al igual que todos los sistemas de retencion que se fijan a los asientos del autobus mediante una correa vertical alrededor del respaldo del asiento, todo el asiento directamente detras del pasajero sujeto solo puede ser ocupado por pasajeros que tambien esten sujetos (incluso mediante el uso de un cinturon de seguridad).
- Cuando se utiliza en un vehiculo familiar personal:
  - El asiento debe permitir que la correa/hardware pase entre el respaldo del asiento y el cojin inferior.
  - Debe tener acceso al suelo detras del asiento.
- Reemplazo recomendado: 6 anos despues de la fecha de fabricacion.
- Pasajeros que utilizan sistemas de chaleco de transporte EZ-ON que incluyen este soporte:
  - Debe pesar entre 31 y 168 lbs; para mas de 168 lbs, consulte el siguiente punto
  - Si pesa mas de 168 lbs, puede seguir utilizando el sistema de chaleco solo en el modo de dispositivo de posicionamiento, en el que tambien se usa un cinturon de seguridad que cumple con los estandares federales sobre la parte superior del chaleco correctamente colocado.

ADVERTENCIA

Pueden producirse la muerte o lesiones graves si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de reemplazo.

REGISTRAR

Registre este chaleco de transporte para que se le notifique sobre un retiro de seguridad.

GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra en condiciones de uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con los estandares de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un choque. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

100 SCBC Cortador de Cinturón de Seguridad EZ-ON

Si el pasajero pesa mas de 168 lbs y tambien lleva puesto el cinturon de seguridad, tambien sera necesario cortar el cinturon de seguridad del vehiculo.

605 Commerce Way West
PO Box 660
Jupiter, FL 33458

561.747.6920
cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM

EZ-ON PRODUCTS

100FM

ESCANEE EL CODIGO PARA VER INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

El pasajero debe tener un chaleco debidamente ajustado con todos los cierres seguros. Consulte las instrucciones del fabricante del chaleco para un ajuste adecuado.

1. Solicite a un profesional que instale los dos kits de herrajes de sujecion en la base del asiento, separados aproximadamente a la distancia de los hombros.

2. Fije (2) ganchos de sujecion que tienen las correas burdeos y negras que salen de el, a los kits de herrajes de sujecion instalados.

3. Coloque las correas negras sobre la parte superior del asiento.

Las instrucciones para el kit de herrajes se encuentran en la bolsa de montaje del kit de anclaje y las instrucciones en video en el sitio web.

4. Pase las correas de cadera de color burdeos a traves de la abertura donde se unen el respaldo y la parte inferior del asiento.

5. Con el pasajero sentado correctamente (caderas bajas contra el respaldo del asiento y hombros al ras del asiento), fije los ganchos de sujecion a las anillas en D a la altura de la cadera.

6. Ajuste primero la longitud de las correas de la cadera, tirando del exceso de cinta. Para que queden ajustadas y sin holgura.

7. Desde la parte superior del asiento, tome los 2 ganchos de sujecion y sujetelos a las ranuras de sujecion en los ajustadores de hombro.

8. Ajuste las correas de los hombros tirando del exceso de cinta en el ajustador para eliminar cualquier holgura.

El pasajero no deberia poder mover su trasero mas de 2" en ninguna direccion.

Los pasajeros que pesen mas de 168 lbs tambien deben usar un cinturon de seguridad, segun las instrucciones del fabricante del vehiculo, sobre la parte superior de un chaleco usado correctamente.