



# EZ-ON PRODUCTS 100M2SMU

Max 2 Mount - Un Tamano Para Todos los Asientos de Autobus

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS 213 cuando se utiliza con un chaleco EZ-ON compatible; modelo Max2.
  - o No utilizar con chalecos que no sean EZ-ON.
- Debe utilizarse SOLO en asientos de autobuses escolares
  - o El asiento del autobus debe permitir que la correa/herraje pase entre el respaldo y el cojin inferior del asiento. o Al igual que todos los sistemas de retencion que se fijan a los asientos del autobus mediante una correa vertical alrededor del respaldo, todo el asiento directamente detras del pasajero sujeto solo puede ser ocupado por pasajeros que tambien esten sujetos (incluso mediante el uso de un cinturon de seguridad).
- Reemplazo recomendado: 6 anos despues de la fecha de fabricacion.
- Pasajeros que utilizan sistemas de chaleco de transporte EZ-ON que incluyen este soporte:
  - o Deben pesar entre 31 y 168 lbs.; para mas de 168 lbs., consulte el siguiente punto
  - o Si pesan mas de 168 lbs., pueden seguir utilizando el sistema de chaleco solo en el modo de dispositivo de posicionamiento, en el que tambien se lleva un cinturon de seguridad que cumple con las normas federales sobre la parte superior del chaleco correctamente colocado.



USO EXCLUSIVO EN  
AUTOBUSES  
ESCOLARES



### ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves o la muerte si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de sustitucion.



### REGISTRO

Registre este chaleco de transporte para ser notificado de una retirada de seguridad.



### GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto de material o mano de obra en condiciones de uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con las normas de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un accidente. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

### PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE EMERGENCIA

Al evacuar al pasajero con un chaleco de seguridad, la correa del chaleco nunca se corta. Tres cortes de la correa de montaje del asiento portátil debajo de la hebilla y los ajustadores permitirán al pasajero evacuar el autobús usando el chaleco de seguridad.



Cortador de cinturón de corte seguro EZ-ON 100 SCBC





**EZ-ON  
PRODUCTS**

**100M2MSU**



**AUTOBUS ESCOLAR  
SOLO PARA**

**ESCANEE EL CODIGO PARA VER LAS  
INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS**



## INSTRUCCIONES DE INSTALACION



1. Desbloquee el asiento y levántelo



2. Cuelgue las correas de los hombros de la parte superior del asiento

*Nota: Los ganchos de sujecion mas largos*



3. Cierre el asiento del autobus. Si su asiento tiene una barra transversal, es esencial realizar este paso antes de apretar la correa para que pueda maniobrar alrededor de la barra y asegurar el cierre adecuado. Permita que los ganchos de sujecion de la cadera se extiendan en el asiento del autobus.



4. Conecte el boton pulsador.

*Nota: La cara del boton pulsador debe estar contra el respaldo del asiento del autobus.*



5. Ajuste la longitud de la envoltura del asiento en la barra deslizante, de modo que todos los ajustadores de inclinacion queden planos contra el respaldo del asiento.



6. Pase el extremo suelto de la cincha por la barra deslizante.



7. Tire de la cincha con fuerza en el boton pulsador. La correa de montaje debe estar apretada, sin holgura

*Nota: La cincha debe estar lo suficientemente apretada como para crear un pliegue en la parte superior del asiento del autobus.*



8. Siente correctamente al pasajero

*Nota: Caderas bajas contra el respaldo del asiento y hombros al ras del asiento*



9. Fije los ganchos de sujecion a la altura de la cadera a las anillas en D a la altura de la cadera en el chaleco.



10. Apriete la correa de la cadera tirando de la cincha a traves del ajustador de inclinacion en la parte posterior del asiento.

*Nota: Las anillas en D a la altura de la cadera deben hundirse en el agarre del asiento.*



11. Pase la correa del hombro a traves de la anilla en D a la altura del hombro en el chaleco.



12. Enganche la correa del hombro a la anilla en D en la parte posterior del asiento.

Apriete la correa del hombro tirando de la cincha suelta.

*Nota: Repita los pasos 11 a 13 para la segunda correa del hombro.*