



**EZ-ON
PRODUCTS**

SOPORTE MAXPV

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS 213 cuando se utiliza con un chaleco EZ-ON compatible; modelo MaxPV.
 - No utilizar con chalecos que no sean EZ-ON.
- La instalacion del 100MPV requiere el uso de un anclaje de sujecion.
 - Utilice el anclaje de sujecion instalado de fabrica en el vehiculo (o el kit de hardware de sujecion de EZ-ON).
 - Si el fabricante del vehiculo indica un limite de peso para el anclaje de sujecion y el nino supera ese peso, instale/utilice el kit de hardware de sujecion de EZ-ON (a menos que el chaleco se utilice en el modo de dispositivo de posicionamiento, segun las instrucciones, como se describe a continuacion).
 - Las instrucciones para el kit de hardware de EZ-ON se incluyen en la bolsa de montaje del kit; las instrucciones en video tambien estan disponibles en ezonpro.com.
- 100H (Kit de hardware) no incluido.
 - Si sabe que necesitara el 100H, debe solicitarse en el momento de la compra. Sin embargo, se puede comprar por separado si ya tiene el producto.
- Reemplazo recomendado: 6 anos despues de la fecha de fabricacion.
- Pasajeros que utilizan sistemas de chaleco de transporte EZ-ON que incluyen este soporte:
 - Deben pesar entre 31 lbs y 168 lbs; si pesan mas de 168 lbs, consulte el modo de dispositivo de posicionamiento, a continuacion.
 - Deben utilizar un cinturon de seguridad, segun las instrucciones del chaleco.
 - No deben viajar en un asiento elevador.
 - Puede utilizar el modo de dispositivo de posicionamiento si la altura es de 4'9" o mas. En este modo, el chaleco del ocupante se fija al soporte para sujecion y se utiliza el cinturon de seguridad de regazo y hombro del vehiculo, siguiendo las instrucciones del fabricante del vehiculo, sobre el chaleco. (Nota: Los pasajeros que pesen mas de 168 lbs. y cumplan con el requisito de altura (4'9") deben utilizar este modo; los pasajeros mas bajos que pesen mas de 168 lbs. no deben utilizar este producto).



ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves o la muerte si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de sustitucion.



REGISTRAR

Registre este chaleco de transporte para ser notificado de una llamada a revision de seguridad.



GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto en el material o en la mano de obra bajo uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con las normas de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un accidente. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

LIBERACION DE EMERGENCIA

CORTAR A LO LARGO DE LA LINEA DE PUNTOS PARA LA LIBERACION DE EMERGENCIA



100 SCBC CORTADOR DE CINTURON DE CORTE SEGURO



605 Commerce Way West
PO Box 660
Jupiter, FL 33458

561.747.6920
cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM



MONTAJE MAXPV

ESCANEE EL CODIGO PARA VER INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS

MONTAJE PARA VEHICULOS PERSONALES



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

PRODUCTOS EZ-ON



1. Doble el asiento y localice el anclaje de la correa. Es posible que deba quitar la cubierta de tela para acceder a la abertura del asiento



2. Coloque el montaje sobre el respaldo del asiento



3. Conecte el gancho central de la correa al anclaje inferior del vehículo



4. Desconecte las correas de los hombros del anillo en D y cuelgue las correas sobre el asiento



5. Desconecte los ganchos inferiores de la correa del anillo en D



6. Pase los ganchos inferiores de la correa a través de la abertura del asiento



7. Levante el asiento y tire completamente de los ganchos inferiores de la correa a través de la abertura del asiento



8. Siéntese correctamente al pasajero



9. Pase los ganchos inferiores de la correa a través de los anillos en D de la cadera en el chaleco



10. Vuelva a pasar el gancho inferior de la correa a través de la abertura del asiento. Las sillas de capitán pueden rodear el lado del asiento. Repita los pasos 9-10 para el lado opuesto



11. Comenzando desde la parte superior, pase los ganchos de la correa para el hombro a través de los anillos en D para los hombros y coloque la correa sobre el respaldo del asiento. Repita este paso para el lado opuesto



12. Enganche el gancho inferior de la correa al anillo en D inferior del montaje



13. Apriete los ganchos inferiores de la correa tirando de la cinta suelta a través del ajustador de inclinación. Asegúrese de que este completamente apretado antes de continuar con el siguiente paso



14. Enganche los ganchos de la correa para los hombros al anillo en D superior del montaje



15. Apriete las correas de los hombros tirando de la cinta suelta a través del ajustador de inclinación

Si el pasajero mide más de 4'9", puede usar el cinturón de seguridad según lo previsto por el fabricante del vehículo. Omite los pasos 7-9



16. Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través de las presillas del chaleco



17. Abroche el cinturón de seguridad a la altura de la cadera. Asegúrese de que el cinturón de seguridad este en la posición bloqueada y asegurado lo más apretado posible

