



**EZ-ON
PRODUCTS**



USO EXCLUSIVO EN
AUTOBUSES
ESCOLARES

100SMU-SEAT MOUNT

Talla unica para todos los asientos de autobus

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS 213 cuando se utiliza con un chaleco EZ-ON compatible; modelo 303Z o 403PB.
 - No utilizar con chalecos que no sean EZ-ON.
- Debe utilizarse UNICAMENTE en asientos de autobuses escolares.
 - El asiento del autobus debe permitir que la correa/herraje pase entre el respaldo y el cojin inferior del asiento.
 - Al igual que todos los sistemas de retencion que se fijan a los asientos del autobus mediante una correa vertical alrededor del respaldo, el asiento completo directamente detras del pasajero sujeto solo puede ser ocupado por pasajeros que tambien esten sujetos (incluso mediante el uso de un cinturón de seguridad).
- Reemplazo recomendado: 6 años despues de la fecha de fabricacion.
- Pasajeros que utilizan sistemas de chaleco de transporte EZ-ON que incluyen este soporte:
 - Deben pesar entre 31 y 168 lbs.; para mas de 168 lbs., consulte el siguiente punto.
 - Si pesan mas de 168 lbs., pueden seguir utilizando el sistema de chaleco solo en el modo de dispositivo de posicionamiento, en el que tambien se utiliza un cinturón de seguridad que cumple con las normas federales sobre la parte superior del chaleco correctamente colocado.



ADVERTENCIA

Pueden producirse la muerte o lesiones graves si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de reemplazo.



REGISTRO

Registre este chaleco de transporte para que se le notifique si hay una llamada a revision de seguridad.



GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto en el material o en la mano de obra bajo uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 año a partir de la fecha de fabricacion.

PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE EMERGENCIA

Al evacuar al pasajero con un chaleco de seguridad, la correa del chaleco nunca se corta. Un corte de la correa portátil de montaje del asiento debajo de la hebilla permitirá al pasajero evacuar el autobús usando el chaleco de seguridad.

CORTE DE EMERGENCIA



100 SCBC

Cortador de Cinturón de Seguridad EZ-ON

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA PUNTEADA PARA LIBERACIÓN DE EMERGENCIA



Si el pasajero pesa mas de 168 lbs. y tambien lleva puesto el cinturón de seguridad (es decir, en el modo de dispositivo de posicionamiento), tambien debera cortarse el cinturón de seguridad del vehiculo.

605 Commerce Way West
PO Box 660
Jupiter, FL 33458

561.747.6920
cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM



**EZ-ON
PRODUCTS**

100SMU



SOLO PARA USO EN
AUTOBUS ESCOLAR

ESCANEE EL CODIGO PARA VER
INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Los pasajeros que pesen mas de 168 lbs tambien deben usar un cinturon de seguridad, segun las instrucciones del fabricante del vehiculo, sobre la parte superior de un chaleco usado correctamente.



1. Desbloquee el asiento y levántelo.



2. Cuelgue los ganchos ajustables de la parte superior del asiento.



3. Cierre el asiento del autobus. Si su asiento tiene una barra transversal, es esencial realizar este paso antes de apretar la correa para que pueda maniobrar alrededor de la barra y asegurar el cierre adecuado. Asegurese de que los extremos de los ganchos no ajustables se extiendan en la parte inferior del asiento.



4. Conecte el boton pulsador.
Nota: La cara del boton pulsador debe estar contra el respaldo del asiento del autobus.



5. Ajuste la longitud de la envoltura del asiento de modo que la barra deslizante quede en la parte superior del asiento del autobus, y los extremos de los ganchos no ajustables se extiendan aproximadamente 2 pulgadas en la parte inferior del asiento.



6. Pase el extremo suelto de la cinta a traves de la barra deslizante.



7. Tire firmemente de la cinta en el boton pulsador. La correa de montaje debe estar tensa, sin holgura.



8. Siéntese correctamente al pasajero. Las caderas deben estar bajas contra el respaldo del asiento y los hombros al ras del asiento.



9. Fije los ganchos de sujecion no ajustables a los anillos "D" ubicados a la altura de la cadera del chaleco del pasajero sentado.



10. Para acortar o alargar los ganchos de sujecion de la cadera, gire el soporte del asiento.

Nota: La cinta debe estar lo suficientemente apretada para crear un pliegue en la parte superior del asiento del autobus.

Nota: El pasajero no debe poder mover la parte inferior mas de 2 pulgadas hacia adelante.



11. Fije los extremos de los ganchos ajustables a las ranuras de sujecion en los ajustadores de hombro del chaleco.



12. Apriete la correa tirando de la cinta a traves del ajustador de bloqueo de inclinacion.

Nota: Repita los pasos 11 - 12 para la segunda correa de hombro.



13. Pase la cinta a traves de la barra deslizante y vuelva a pasarla para fijarla en su lugar.

Nota: Si se fabrico antes de enero de 2024, omita este paso.

