



**EZ-ON  
PRODUCTS**

# 100TM- SOPORTE DE SUJECION

Para vehiculos familiares/de pasajeros

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS 213 cuando se utiliza con un chaleco EZ-ON compatible; modelo 303Z o 403PB.
  - No utilizar con chalecos que no sean EZ-ON.
- La instalacion del 100TM requiere el uso de un anclaje de sujecion.
  - Utilice el anclaje de sujecion instalado de fabrica en el vehiculo (o el kit de herrajes de sujecion de EZ-ON).
  - Si el fabricante del vehiculo indica un limite de peso para el anclaje de sujecion y el nino supera ese peso, instale/utilice el kit de herrajes de sujecion de EZ-ON (a menos que el chaleco se utilice en el modo de dispositivo de posicionamiento, segun las instrucciones, como se describe a continuacion).
  - Las instrucciones para el kit de herrajes de EZ-ON se incluyen en la bolsa de montaje del kit; las instrucciones en video tambien estan disponibles en [ezonpro.com](http://ezonpro.com).
- 100H (kit de herrajes) no incluido.
  - Si sabe que necesitara el 100H, debe solicitarse en el momento de la compra. Sin embargo, se puede comprar por separado si ya tiene el producto.
- Reemplazo recomendado: 6 anos despues de la fecha de fabricacion.
- Pasajeros que utilizan sistemas de chaleco de transporte EZ-ON que incluyen este soporte:
  - Deben pesar entre 31 lbs. y 168 lbs.; si pesan mas de 168 lbs., consulte el modo de dispositivo de posicionamiento, a continuacion.
  - Debe utilizar un cinturon de seguridad, segun las instrucciones del chaleco.
  - No debe viajar en un asiento elevador.
  - Puede utilizar el modo de dispositivo de posicionamiento si la altura es de 4'9" o mas. En este modo, el chaleco del ocupante se fija al soporte para sujecion y se utiliza el cinturon de seguridad de regazo y hombro del vehiculo, siguiendo las instrucciones del fabricante del vehiculo, sobre el chaleco. [DJD4] (Nota: Los pasajeros que pesan mas de 168 lbs. y cumplen con el requisito de altura (4'9") deben utilizar este modo; los pasajeros mas bajos que pesan mas de 168 lbs. no deben utilizar este producto.



### ADVERTENCIA

Pueden producirse la muerte o lesiones graves si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de sustitucion.



### REGISTRAR

Registre este chaleco de transporte para ser notificado de una llamada a revision de seguridad.



### GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto de material o mano de obra en condiciones normales de uso durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con las normas de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un accidente. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

### CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA PUNTEADA PARA LIBERACIÓN DE EMERGENCIA



100 SCBC EZ-ON  
Cortador de Cinturón  
de Seguridad



### CORTE DE EMERGENCIA

Al evacuar al pasajero en un chaleco de seguridad, nunca se corta la cincha del chaleco. Un corte de la cincha del soporte por encima del anclaje permitira al pasajero evacuar el vehiculo con el chaleco de seguridad puesto y un corte del cinturon de regazo.



**EZ-ON  
PRODUCTS**

# 100TM

ESCANEE EL CODIGO PARA VER EL VIDEO

INSTRUCCIONES Y MAS



## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Consulte el manual del propietario del vehiculo para ubicar el soporte de sujecion instalado de fabrica.  
Las instrucciones para el kit de herrajes se encuentran en la bolsa de ensamblaje del kit de sujecion.



1. Ubique el soporte del anclaje de sujecion.



2. Fije el gancho de resorte del soporte de sujecion al anclaje de sujecion del automovil.



3. Coloque la "Y" del soporte de sujecion sobre el respaldo del asiento.



4. Apriete la correa tirando de la cinta a traves del ajustador de bloqueo de inclinacion.



5. Con el pasajero sentado correctamente (caderas bajas contra el respaldo del asiento y hombros al ras del asiento). Fije cada gancho de resorte al final de la "Y" a las ranuras de sujecion en los ajustadores de hombro.



6. Reduzca la holgura de la sujecion levantando el ajustador de bloqueo de inclinacion hacia arriba. Deslice la cinta para aflojar o apretar.

*Nota: Si el pasajero mide mas de 4'9", puede usar el cinturon de seguridad segun lo previsto por el fabricante del vehiculo.*

*Omita los pasos 7-9*



7. Pase el cinturon del vehiculo a traves de los bucles del chaleco.



8. Abroche el cinturon en la parte baja del regazo. Asegure el cinturon de seguridad lo mas apretado posible. Asegurese de que el cinturon de seguridad este en una posicion bloqueada.