



**EZ-ON
PRODUCTS**

543-KID CAM

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

INFORMACION IMPORTANTE

- Cumple con FMVSS213
- Para pasajeros de mas de 31 lbs
- Debe utilizarse SOLO en asientos de autobus escolar
 - El asiento del autobus debe permitir que la correa/herraje pase entre el respaldo y el cojin inferior del asiento.
 - Como todos los sistemas de sujecion que se fijan a los asientos del autobus mediante una correa vertical alrededor del respaldo, el asiento completo directamente detras del pasajero sujeto solo puede ser ocupado por pasajeros que tambien esten sujetos (incluso mediante el uso de un cinturon de seguridad).
 - El asiento debe estar equipado con un cinturon de seguridad que cumpla con los requisitos de FMVSS para cinturones de seguridad de autobuses escolares.
- Cuando se use ropa gruesa, como chaquetas de invierno, el chaleco debe usarse debajo.
- Se recomienda reemplazarlo 6 anos despues de la fecha de fabricacion.



Para pasajeros de mas de 31 lbs



ADVERTENCIA

Pueden producirse la muerte o lesiones graves si no se siguen correctamente las instrucciones del fabricante. Lea la siguiente informacion de advertencia para conocer las recomendaciones de reemplazo.



REGISTRAR

Registre este chaleco de transporte para que se le notifique si hay un retiro de seguridad.



GARANTIA

EZ-ON Products respalda los productos que fabricamos. La garantia cubre cualquier defecto de material o mano de obra bajo uso normal durante el periodo de garantia. Repararemos o reemplazaremos los defectos del producto durante 1 ano a partir de la fecha de fabricacion.

ADVERTENCIA: Todos los productos EZ-ON se prueban dinamicamente para cumplir con los estandares de la NHTSA. Reemplace el producto si esta danado, deshilachado o ha estado en un choque. El periodo de reemplazo recomendado es de seis anos. EZ-ON Products no se hace responsable de las lesiones si no se siguen estas recomendaciones.

CORTE A LO LARGO DE LA LÍNEA DE PUNTOS PARA LIBERACIÓN DE EMERGENCIA



100 SCBC
Corte Seguro EZ-ON
Cortador de Cinturón





**EZ-ON
PRODUCTS**

543



**USO EXCLUSIVO EN
AUTOBUSES
ESCOLARES**

**ESCANEE EL CODIGO PARA VER
INSTRUCCIONES EN VIDEO Y MAS**



INSTRUCCIONES DE INSTALACION



1. Desbloquee el asiento del autobus y levántelo.



2. Envuelva la correa gris alrededor del respaldo del asiento del autobus. Coloque las correas negras de los hombros y las correas de la entrepierna en la parte delantera del asiento.



3. Cierre y bloquee el asiento del autobus.



4. Coloque el puente en Y en la parte superior del asiento.



5. Baje el soporte plano sobre la parte posterior del asiento del autobus. Fije el gancho de resorte al soporte plano.



6. Presione el bloqueo de resorte.



7. Tire del extremo de la cincha gris para que quede ajustado.



8. Coloque las correas del cinturón sobre cada hombro.



9. Localice la correa de la entrepierna en el centro de las piernas del pasajero.



10. Pase el cinturón de seguridad a través de la primera correa del hombro y luego a través de la correa de la entrepierna.



11. Pase el cinturón de seguridad a través del segundo bucle de la correa del hombro.



12. Abroche el cinturón de seguridad bajo y ajustado a través del regazo, reduciendo cualquier holgura.



13. Presione los bloqueos de resorte en cada ajustador del chaleco. Tire del extremo suelto de la cincha para ajustar.



14. Conecte el clip del pecho.
Mantenga ambos ajustadores a la misma altura en los hombros.



15. Presione el ajustador de bloqueo de resorte detrás del asiento. Tire del extremo de la cincha negra para ajustar.



16. Utilice la lengüeta de velcro para controlar el exceso de cincha.