



**EZ-ON
PRODUCTS**

86Y-CAR CAM

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Conforme a la norme FMVSS213
- L'installation du 86Y necessite l'utilisation d'un point d'ancrage de retenue.
 - Utilisez le point d'ancrage de retenue installe en usine sur le vehicule (ou le kit de fixation de retenue EZ-ON).
 - Si le fabricant du vehicule indique une limite de poids pour le point d'ancrage de retenue et que l'enfant depasse ce poids, installez/utilisez le materiel de fixation de retenue EZ-ON.
 - Les instructions pour le kit de materiel EZ-ON sont incluses sur le sac d'assemblage du kit ; des instructions video sont egalement disponibles sur ezonpro.com.
- 100H (Kit de materiel) non inclus.
 - Si vous savez que vous aurez besoin du 100H, il doit etre demande au moment de l'achat. Cependant, il peut etre achete seul si vous avez deja le produit.
- Passagers utilisant les systemes de gilet de transport EZ-ON 86Y :
 - Doivent peser plus de 66 lbs.
 - Doivent utiliser une ceinture de securite, conformement aux instructions du gilet.
 - Ne doivent pas etre installes dans un siege d'appoint.
- Lorsque des vetements epais, comme des vestes d'hiver, sont portes, le gilet doit etre porte en dessous.
- Remplacement recommande 6 ans apres la date de fabrication.



Pour les passagers de plus de 66 lbs



AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Lisez les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



S'INSCRIRE

Enregistrez ce gilet de transport pour etre averti d'un rappel de securite.



GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommagement, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

COUPER LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE POUR UNE LIBÉRATION D'URGENCE



100 SCBC
Coupe-ceinture de
sécurité EZ-ON





PRODUITS EZ-ON

CAMERA DE VOITURE 86Y

SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LES
INSTRUCTIONS VIDEO ET PLUS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour localiser le support d'attache installé en usine. La sangle d'attache 43YC peut être tournée d'un demi-tour pour s'enclencher sur les points d'ancrage difficiles.



1. Localisez le support d'ancrage de la sangle d'attache.



2. Connectez le crochet d'attache au support d'ancrage d'attache directement derrière le passager. Un angle de vingt degrés par rapport au centre du << Y >> est acceptable.



3. Placez le pont en Y sur le dessus du siège. Posez les bretelles noires sur le devant du siège.



4. Ajustez le dispositif de blocage de l'inclinaison pour retirer l'excédent de sangle afin que le pont en Y repose sur le dessus du siège.



5. Placez les sangles de ceinture réglables sur chaque épaule du passager.



6. Laissez les extrémités des boucles de ceinture reposer sur les cuisses du passager.



7. Passez la ceinture de sécurité du véhicule sur les cuisses et dans chaque boucle de ceinture.



8. Ajustez d'abord la sangle d'entrejambe grise depuis le haut du siège, en tirant sur la sangle lâche.



9. Pour ajuster les sangles du gilet d'épaule, faites glisser la sangle vers le haut ou vers le bas à travers le dispositif de réglage. Gardez les deux dispositifs de réglage aussi près que possible des épaules.



10. Fixez l'attache de poitrine en la maintenant sous les dispositifs de réglage du gilet, au niveau des aisselles.

AVERTISSEMENT : Ne raccourcissez pas trop les bretelles. Cela pourrait faire en sorte que la ceinture sous-abdominale se retrouve sur l'estomac, causant des blessures.

Solutions de sécurité exceptionnelles pour le transport d'enfants et d'adultes.