



# EZ-ON PRODUCTS 100M2SMU

Max 2 Mount - Fixation Universelle pour Sieges d'Autobus

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### INFORMATIONS IMPORTANTES

- Conforme a la norme FMVSS 213 lorsqu'il est utilise avec un gilet EZ-ON compatible ; modele Max2.
  - o Ne pas utiliser avec des gilets non-EZ-ON.
- Doit etre utilise UNIQUEMENT sur les sieges d'autobus scolaires.

o Le siege d'autobus doit permettre au dispositif de fixation/materiel de passer entre le dossier et le coussin inferieur. o Comme tous les dispositifs de retenue qui se fixent aux sieges d'autobus a l'aide d'une sangle verticale autour du dossier, le siege entier directement derriere le passager retenu ne peut etre occupe que par des passagers egalement retenus (y compris par l'utilisation d'une ceinture de securite).

- Remplacement recommande : 6 ans apres la date de fabrication.
- Passagers utilisant un systeme de gilet de transport EZ-ON qui comprend cette fixation :
  - o Doivent peser entre 31 et 168 lbs. ; au-dela de 168 lbs., voir le point suivant.
  - o Peuvent, si leur poids depasse 168 lbs., continuer a utiliser le systeme de gilet uniquement en mode dispositif de positionnement, dans lequel une ceinture de securite conforme aux normes federales est egalement portee par-dessus le gilet correctement ajuste.



UTILISATION SCOLAIRE  
EN AUTOBUS  
UNIQUEMENT



### AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Veuillez lire les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



### ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre informe d'un rappel de securite.



### GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

### PROCÉDURE DE DÉGAGEMENT D'URGENCE

Lors de l'évacuation du passager dans un gilet de sécurité, la sangle du gilet n'est jamais coupée.

Trois coupures de la sangle de fixation du siège portable sous la boucle et les ajusteurs permettront au passager d'évacuer le bus en portant le gilet de sécurité.



100 SCBC  
Coupe-ceinture de  
sécurité EZ-ON





**EZ-ON  
PRODUCTS**

**100M2MSU**



UTILISATION DANS LES  
AUTOBUS SCOLAIRES  
UNIQUEMENT

SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LA VIDEO

INSTRUCTIONS ET PLUS



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Deverrouillez le siege et soulevez-le.



2. Accrochez les bretelles au sommet du siege.

*Remarque : Les crochets d'attache plus longs*



3. Fermez le siege de l'autobus. Si votre siege est equipe d'une barre transversale, il est essentiel d'effectuer cette etape avant de serrer la sangle afin qu'elle puisse manoeuvrer autour de la barre et assurer une fermeture correcte. Laissez les crochets d'attache au niveau des hanches s'etendre sur le siege de l'autobus.



4. Connectez le bouton-poussoir.

*Remarque : La face du bouton-poussoir doit etre contre le dossier du siege de l'autobus.*



5. Ajustez la longueur de l'enveloppe de siege au niveau de la glissiere de la barre, de sorte que tous les ajusteurs d'inclinaison soient a plat contre le dossier du siege.



6. Passez l'extremite libre de la sangle a travers la glissiere de la barre.



7. Tirez fermement sur la sangle au niveau du bouton-poussoir. La sangle de montage doit etre serree sans jeu.

*Remarque : La sangle doit etre suffisamment serree pour creer un pli sur le dessus du siege de l'autobus.*



8. Asseyez correctement le passager.

*Remarque : Les hanches basses contre le dossier du siege et les epaules au meme niveau que le siege.*



9. Fixez les crochets d'attache au niveau des hanches aux anneaux en D au niveau des hanches sur le gilet.



10. Serrez la sangle de hanche en tirant sur la sangle a travers l'ajusteur d'inclinaison situe a l'arriere du siege.

*Remarque : Les anneaux en D au niveau des hanches doivent s'enfoncer dans le creux du siege.*



11. Passez la bretelle dans l'anneau en D au niveau de l'epaule sur le gilet.



12. Accrochez la bretelle a l'anneau en D a l'arriere du siege. Serrez la bretelle en tirant sur la sangle lache.

*Remarque : Repetez les etapes 11 a 13 pour deuxieme bretelle.*