



**EZ-ON
PRODUCTS**

543-KID CAM

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFO IMPORTANTE

- Conforme a la norme FMVSS213
- Pour les passagers de plus de 31 lbs
- Doit etre utilise **UNIQUEMENT** sur les sieges d'autobus scolaires
 - Le siege d'autobus doit permettre a la sangle/quincaillerie de passer entre le dossier et le coussin inferieur du siege.
 - Comme toutes les fixations sur les sieges d'autobus a l'aide d'une sangle verticale autour du dossier, le siege situe directement derriere le passager attache ne peut etre occupe que par des passagers egalement attaches (y compris par l'utilisation d'une ceinture de securite).
 - Le siege doit etre equipe d'une ceinture abdominale conforme aux exigences FMVSS en matiere de ceintures de securite pour autobus scolaires.
- Lorsque des vetements epais, comme des vestes d'hiver, sont portes, le gilet doit etre porte en dessous.
- Remplacement recommande 6 ans apres la date de fabrication.



Pour les passagers de plus de 31 lbs



AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Veuillez lire les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



S'INSCRIRE

Enregistrez ce gilet de transport pour etre averti d'un rappel de securite.



GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes de la NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

COUPER LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE POUR UNE LIBÉRATION D'URGENCE



100 SCBC
Coupe de sécurité EZ-ON
Coupe-ceinture





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Deverrouillez le siege d'autobus et soulevez-le.



2. Enroulez la sangle grise autour du dossier du siege d'autobus. Placez les bretelles noires et les sangles d'entrejambe sur le devant du siege.



3. Fermez et verrouillez le siege d'autobus.



4. Placez le pont en Y sur le dessus du siege.



5. Abaissez le support plat sur le dossier du siege d'autobus. Fixez le mousqueton sur le support plat.



6. Appuyez sur le verrou a ressort.



7. Tirez fermement sur l'extremite de la sangle grise.



8. Placez les sangles de ceinture sur chaque epaule.



9. Placez la sangle d'entrejambe au centre des jambes du passager.



10. Passez la ceinture de securite dans la premiere bretelle, puis dans la sangle d'entrejambe.



11. Passez la ceinture de securite dans la deuxieme boucle de la bretelle.



12. Bouclez la ceinture abdominale basse et bien ajustee sur les genoux, en reduisant tout mou.



13. Appuyez sur les verrous a ressort de chaque ajusteur de gilet. Tirez sur l'extremite libre de la sangle pour ajuster.



14. Connectez l'attache de poitrine.
Gardez les deux ajusteurs a la meme hauteur sur les epaules.



15. Appuyez sur l'ajusteur a verrou a ressort derriere le siege. Tirez sur le noir extremite de la sangle pour ajuster.



16. Utilisez la languette velcro pour contrôler l'excès de sangle.