



**EZ-ON
PRODUCTS**

100TM - SUPPORT D'ATTACHE

Pour vehicules familiaux / de passagers

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFO IMPORTANTE

- Conforme a la norme FMVSS 213 lorsqu'il est utilise avec un gilet EZ-ON compatible ; modele 303Z ou 403PB.
 - Ne pas utiliser avec des gilets non-EZ-ON.
- L'installation du 100TM necessite l'utilisation d'un point d'ancrage de retenue.
 - Utilisez le point d'ancrage de retenue installe en usine sur le vehicule (ou le kit de materiel de retenue EZ-ON).
 - Si le fabricant du vehicule indique une limite de poids pour le point d'ancrage de retenue et que l'enfant depasse ce poids, installez/utilisez le kit de materiel de retenue EZ-ON (sauf si le gilet est utilise en mode dispositif de positionnement, conformement aux instructions, comme decrit ci-dessous).
 - Les instructions pour le kit de materiel EZ-ON sont incluses sur le sac d'assemblage du kit ; des instructions video sont egalement disponibles sur ezonpro.com.
- 100H (Kit de materiel) non inclus.
 - Si vous savez que vous aurez besoin du 100H, il doit etre demande au moment de l'achat. Cependant, il peut etre achete seul si vous avez deja le produit.
- Remplacement recommande : 6 ans apres la date de fabrication.
- Passagers utilisant les systemes de transport EZ-ON qui incluent ce support :
 - Doit peser entre 31 lbs et 168 lbs ; si le poids est superieur a 168 lbs, voir le mode dispositif de positionnement, ci-dessous.
 - Doit utiliser une ceinture de securite, conformement aux instructions du gilet.
 - Ne doit pas s'asseoir sur un siege d'appoint.
 - Peut utiliser le mode dispositif de positionnement si la taille est de 4'9" ou plus. Dans ce mode, le gilet de l'occupant est fixe au support pour le soutien et la ceinture sous-abdominale et epauliere du vehicule est portee, conformement aux instructions du fabricant du vehicule, par-dessus le gilet. [DJD4] (Remarque : Les passagers qui pesent plus de 168 lbs et qui satisfont a l'exigence de taille (4'9") doivent utiliser ce mode ; les passagers plus petits qui pesent plus de 168 lbs ne doivent pas utiliser ce produit.



AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Lisez les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.



ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre averti d'un rappel de securite.



GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

COUPER LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE POUR UNE LIBÉRATION D'URGENCE



100 SCBC
Coupe de sécurité EZ-ON
Coupe-ceinture



COUPE D'URGENCE

Lors de l'evacuation du passager dans un gilet de securite, la sangle du gilet n'est jamais coupee. Une coupe de la sangle du support au-dessus de l'ancrage permettra au passager d'evacuer le vehicule en portant le gilet de securite et une coupe de la ceinture sous-abdominale.



**EZ-ON
PRODUCTS**

100TM

SCANNEZ LE CODE POUR VOIR LA VIDEO

INSTRUCTIONS ET PLUS



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour localiser le support d'attache installé en usine.

Les instructions pour le kit de matériel se trouvent dans le sac d'assemblage du kit d'attache.



1. Repérez le support d'ancrage de l'attache.



2. Fixez le mousqueton du support d'attache à l'ancrage d'attache de la voiture.



3. Placez le « Y » du support d'attache sur le dossier du siège.



4. Serrez la sangle en tirant la sangle à travers le dispositif de réglage de verrouillage d'inclinaison.



5. Une fois le passager correctement assis (les hanches basses contre le dossier du siège et les épaules au même niveau que le siège), fixez chaque mousqueton à l'extrémité du « Y » aux fentes d'attache des dispositifs de réglage des épaules.



6. Réduisez le mou de l'attache en soulevant le dispositif de réglage de verrouillage d'inclinaison vers le haut. Faites glisser la sangle pour la desserrer ou la serrer.

Remarque : Si le passager mesure plus de 4'9", il peut utiliser la ceinture de sécurité comme prévu par le constructeur du véhicule. Passez les étapes 7 à 9.



7. Passez la ceinture du véhicule dans les boucles du gilet.



8. Bouclez la ceinture en bas sur les genoux. Fixez la ceinture de sécurité aussi fermement que possible. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est en position verrouillée.